



LAMVITA

PHA TRỌN GU VIỆT

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY XAY CÀ PHÊ



LAMVITA MS



LAMVITA

PHA TRỌN GU VIỆT

LAMVITA - NHÀ SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP MÁY PHA CÀ PHÊ TIỀN PHONG HÀNG ĐẦU TẠI VIỆT NAM.

1. TỔNG QUAN VỀ MÁY
2. CÁC NÚT BẤM VÀ CHỨC NĂNG
3. HƯỚNG DẪN CHỈNH THỜI GIAN XAY
4. HƯỚNG DẪN CHỈNH ĐỘ MỊN MÁY XAY
5. THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MÁY
6. CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Hotline: 0902 770 757

Email: info@lamvita.com.vn - sales@lamvita.com.vn

Website: <https://lamvita.com.vn>

1. TỔNG QUAN VỀ MÁY

CAO: 29,5 cm

RỘNG: 15,5 cm

SÂU: 24,5 cm

NẶNG: 6 kg



Nút nguồn

Nút reset
(khi quá tải hoặc kẹt dị vật)



PHỤ KIỆN ĐI KÈM: Cọ vệ sinh



2. CÁC NÚT BẮM VÀ CHỨC NĂNG

a. Công tắc nguồn



- Nút tắt/mở máy.
- Khi tắt máy, đèn ở nút tắt.
- Khi mở máy, đèn ở nút sáng đỏ.



b. Nút reset




- Trong quá trình sử dụng, khi gặp dị vật, máy bị đứng. Bạn cần lấy dị vật ra. Sau đó bấm nút RESET để máy hoạt động bình thường.
- Khi sử dụng quá tải, có thể máy sẽ bị đứng. Bấm nút RESET máy hoạt động bình thường.

c. Nút xay

d. Nút dừng xay

- Bấm nút xay và buông tay ra, máy bắt đầu xay. Khi đủ thời gian, máy sẽ tự động dừng xay.
- Khi máy đang xay, nếu bấm nút dừng. Máy sẽ dừng xay ngay lúc đó.



e. Núm chỉnh thời gian xay



- Số 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 hiển thị trên đồng hồ tượng trưng cho số giây xay cà phê.
- Các vạch nhỏ tương ứng 0.5 giây.

Ví dụ: **Số 5: cài đặt thời gian xay là 5 giây.**

Lưu ý:

Cần chọn nguồn điện, ổ cắm điện đảm bảo yêu cầu về công suất và chắc chắn. Khi vận hành máy phải kết nối dây nối đất (dây màu vàng xanh lá) để đảm bảo an toàn kỹ thuật điện.

3. HƯỚNG DẪN CHỈNH THỜI GIAN XAY

- Xoay núm chỉnh thời gian, sao cho kim đỏ chỉ đúng số giây cần xay.



Núm chỉnh thời gian

4. HƯỚNG DẪN CHỈNH ĐỘ MỊN MÁY XAY

- Càng xoay núm chỉnh về số nhỏ (Fine) thì cà phê càng mịn. Ngược lại, xoay núm về số lớn (Coarse) thì cà phê càng thô.



Núm chỉnh độ mịn

5. THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MÁY

- Đĩa nghiền phẳng (Flat burr) đường kính 60 mm.
- Điện áp 230V/Công suất 180W.
- Tốc độ quay 2000 vòng/phút.
- Công suất xay 100-150 ly/ngày..

6. CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Máy bảo hành kỹ thuật 12 tháng tại công ty.

CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG BẢO HÀNH:

- Sản phẩm hư hỏng do vận chuyển, sử dụng sai chức năng, nguồn điện không ổn định, sử dụng sai điện thế, bảo quản không tốt như để nước, bụi, cặn bẩn, động vật, côn trùng, vật lạ...vào máy.
- Sản phẩm hư hỏng do bị rơi hoặc do tác động bên ngoài, hỏa hoạn, sấm sét, lũ lụt hoặc tai nạn khác do thiên nhiên.
- Các bộ phận trong máy bị thay đổi hoặc máy đã bị tháo gỡ, sửa chữa ở những nơi không phải là Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của LAMVITA.